

# >>> Guide de remplacement de la batterie



## Compteur Tecsol-One GPRS (tous modèles)



BOÎTIER  
COMMUNICANT



Bat SAFT  
Li-SOCI2 3.6 V

### 1 Récupération des données en mémoire

Afin de ne pas perdre les données encore en mémoire dans le boîtier, effectuer un test de connexion :

Faire 2 appuis courts sur le bouton pour sélectionner le voyant **A**. Faire un appui long de 5 secondes, jusqu'à ce que les 2 voyants **A** et **C** clignotent simultanément. Relâcher le bouton, le test est lancé

Après quelques dizaines de secondes : **A** et **C** clignoteront rapidement ensemble.

Après environ 1 minute si :

Le voyant **C** s'allume toutes les 5 secondes : RÉUSSITE

Le voyant **A** s'allume toutes les 5 secondes : ÉCHEC, refaire l'opération

(Dans le cas d'une batterie trop faible, il sera impossible de récupérer les données. Passer à l'étape suivante)



### 2 Éteindre votre Tecsol-one.

Faire 3 appuis courts sur le bouton du boîtier. Les 3 voyants, **A**, **B** et **C** clignotent en même temps.

Faire un appui long de 5 secondes pour confirmer, jusqu'à ce que les voyants **A**, **B** et **C** s'éteignent.

Votre boîtier est maintenant éteint.



### 3 Remplacement de la batterie.

Pour accéder à la batterie il n'est pas nécessaire d'utiliser d'outils.

Boîtier face avant, écartez avec les ongles les deux côtés. Dégagé et faire coulisser le capot avant vers vous.

Ne pas poser les doigts sur les composants électroniques ou la carte SIM.

Déclipsée, l'ancienne batterie est remplacée là par la nouvelle en respectant la polarité (positif vers le haut en direction de l'antenne)

**Astuce :** Pour les étapes de 1 à 3 uniquement, il n'est pas nécessaire de garder le capteur branché sur le boîtier. Vous pouvez donc le laisser fixé sur le compteur.

### 4 Redémarrage du boîtier.

Vous pouvez maintenant refermer le capot avant. Une fois le capot fermé, le capteur branché et positionné sur le compteur EDF suivez les étapes suivantes pour redémarrer le boîtier et le comptage. Faire un appui long de 5 secondes sur le bouton du boîtier communicant jusqu'à ce que les trois voyants **A**, **B** et **C** s'éteignent.

### 7 Vérification du comptage.

Le voyant **B** s'allume à présent à chaque impulsion émise par le compteur. Attendre la fin du test (Le voyant **A** se met à clignoter rapidement puis s'éteint.)



### 8 Test de la communication.

Faire 2 appuis courts sur le bouton pour sélectionner le voyant **A**. Faire un appui long de 5 secondes, jusqu'à ce que les 2 voyants **A** et **C** clignotent simultanément. Relâcher le bouton, le test est lancé.

### 9 Résultat du test

Le voyant **C** s'allume toutes les 5 secondes : RÉUSSITE

Le voyant **A** s'allume toutes les 5 secondes : ÉCHEC refaire l'opération



Assistance : Email : [tecsol-one@tecsol.fr](mailto:tecsol-one@tecsol.fr) tel : 04 68 68 16 37

### Consignes d'utilisations et Garanties.

La batterie ne fait pas l'objet de garantie. Sa durée de vie est estimée à 3 ans environ en fonction de l'environnement dans lequel elle sera utilisée.



- Ne pas utiliser de batterie autre que le modèle vendu sur la boutique Tecsol-one.



Ne pas jeter l'ancienne batterie à la poubelle. Elle doit faire l'objet d'un recyclage adéquat. Vous pouvez la déposer dans le container adéquat en magasin de bricolage ou dans les services de voirie de votre ville.

Même déchargée, ne pas laisser la batterie à portée des enfants ou à proximité d'une source de chaleur.



### Référence batterie :

BATTERIE SAFT Lithium Li -SOCI2 3,6v LS33600 TO GPRS non rechargeable